

最初にお読みください

組み込み型 LAN 内蔵 H8CPU ボード ConDuLan をお買い求めいただきましてありがとうございます。

パッケージには次の4点が含まれていますのでご確認ください。

- ConDuLan 本体
- ヘッダーピン2個
- CD
- 最初にお読みください(本書)

CD の内容は次のように構成されています。

—	最初にお読みください_02C.pdf	
—	tool	
—	viswrite .exe	(Win 用 RTOS インストーラ)
—	visip .exe	(Win 用 IP 設定ツール)
—	romtar .exe	(Win 用 ROM ファイル生成ツール)
—	doc	
—	操作ガイド-入門編_02C.pdf	
—	操作ガイド-インストール編_02C.pdf	
—	操作ガイド-ROM ファイル編_02C.pdf	
—	操作ガイド-iomacro 編_02C.pdf	
—	パンフレット_02C.pdf	
—	ご紹介資料_02C.pdf	
—	Panphlet_02C.pdf	
—	ConDuLan_01B_回路図.pdf	
—	file	
—	universal.tar	(ConDuLan 用 ROM ファイル)
—	universal	(universal.tar の個別ファイル)
—	bin	
—	h8300-3069-lamdebug_gcc4.0.2.mot	(モニタプログラム)
—	h8300-3069-tvistum-gcc4.0.2-rom.mot	(RTOS)
—	condulan-rom.mot	(アプリケーションファームウェア)
—	iom	
—	helloworld.iom	(iomacro サンプルプログラム)

ConDulan をはじめてお使いの場合、ドキュメントは次の順序でご使用されることをお勧めします。
これら3冊の書類は手順を追って使用例をご紹介します。

- 操作ガイド入門編.pdf
- 操作ガイド ROM ファイル編.pdf
- 操作ガイド iomacro 編.pdf

操作ガイド-インストール編_02C.pdf は ROM および iomacro プログラムをインストールする場合に適時ご参照ください。

ConDuLan の初期設定での IP アドレスは 192.168.0.254 になっています。

ConDuLan には 5V 電源、LAN ケーブル、シリアルケーブルなどは付属していませんので、必要に応じてあらかじめご用意いただけますようお願いいたします。また内蔵プロセッサ H8-3069 の資料につきましては株式会社ルネサス テクノロジ の WEB サイトより入手できます。 <<http://japan.renesas.com/>>

オリエンタルアールアンドデー株式会社
<http://www.ord.co.jp>
 2008年3月24日